


LIGHT BAR BATTERY RETURN INSTRUCTIONS

1. Securely package the battery in the provided shipping box.
Dimensions: 8.25" x 4.625" x 2.875" (210 x 117 x 73 mm)
2. Place the shipping label on the top 8.25" x 4.625" (larger) box face. Place the UN 3480 label on the **opposite** large box face.

Do not fold the labels over an edge or place them on the same box face!



Top Box Face



Bottom Box Face

3. Follow the instructions in your email from Customer Service to return the battery to Big Ass Fans.



CONSIGNES DE RETOUR DE LA BATTERIE DE LA LAMPE TUBULAIRE

1. Emballez soigneusement la batterie dans la boîte d'expédition fournie.
Dimensions : 210 × 117 × 73 mm (8,25 po × 4,625 po × 2,875 po)
2. Collez l'étiquette d'expédition sur la face supérieure (plus grande face : 210 × 117 mm) de la boîte.
Collez l'étiquette UN 3480 sur la grande face **opposée** de la boîte.

Ne repliez pas les étiquettes sur une arête et ne les collez pas sur la même face de la boîte !



Face supérieure de la boîte



Face inférieure de la boîte

3. Suivez les instructions que le service à la clientèle vous a communiquées par courriel pour retourner la batterie à Big Ass Fans.

LIGHT BAR: INSTRUCCIONES PARA SU DEVOLUCIÓN

1. Empaque cuidadosamente la batería en la caja proporcionada para el envío.
Dimensiones: 8.25 in. x 4.625 in. x 2.875 in. (210 x 117 x 73 mm)
2. Coloque la etiqueta de envío en la cara superior de la caja, que mide 8.25 in. x 4.625 in. (la cara más grande). Coloque la etiqueta de UN 3480 en la cara grande **opuesta** de la caja.

No doble las etiquetas sobre un borde ni las coloque en la misma cara de la caja.



Cara superior de la caja



Cara inferior de la caja

3. Siga las instrucciones del correo electrónico que recibió del Servicio de Atención al Cliente para devolver la batería a Big Ass Fans.